




Operation


Start-up

A

1. Turn main power switch **A** on.
2. Verify basket rests **I** and baskets **J** are clean and in place.
3. Verify oil is filled to lower level indicator **B**.
4. Fill vat if needed.
Menu > Oil & Filter > Fill Vat > Fill Vat from




Express Filter



- Tap **Express Filter** when prompted
- Select **Filter** as often as possible to
 - » Extend oil life
 - » Avoid unclogging the drain
 - » Keep product quality high
 - » Avoid nuisance E-10 high limit errors



– Tap oil icon to access Express Filter from most menus.




– Reset oil filter percentage before you get busy by tapping Express Filter.

Replacing the JIB


C

When **Check JIB** displays:


1. Pull JIB out from under the fryer
2. Remove JIB tube from empty JIB
3. Open and remove seal from new JIB
4. Insert JIB tube into new JIB
5. Push JIB under fryer and close door



Energy Saving Mode



• Swipe up to reveal the quick action dock then tap the ECO mode button.
Scan the QR code in the upper right corner to view videos of these procedures and more.



WARNING!




WARNING! Burn Risk! Oil and surfaces of fryer and filter pan are hot. Wear PPE when performing cleaning and maintenance procedures.



Before operating the fryer, read and understand the complete operation manual that is supplied with the unit paying close attention to all safety messages.

Troubleshooting



Note: There is a control reset switch next to the high limit reset **E**. Use this in the event of a frozen control.


Filter Motor Not Running

- (located on front of fryer **D**)
- Allow motor to cool for 20 minutes
 - Press reset button **F**

E-10 High Limit Reset

E

- (The high limit switch **E** is accessed by opening the corresponding door)
- Express filter the vat (clean all crumbs from vat)
 - Allow oil to cool 20 minutes
 - Reset high limit by opening the door below the vat and pressing the reset switch **E**



Maintenance

Daily Filter and Cleaning

1. Perform Daily Maintenance Filter on each vat
menu > oil & filter > daily maintenance filter
2. Remove and clean basket hanger **H**, basket rests **I** and baskets **J**.
3. Perform daily filter pan maintenance **G** and install basket hanger **H**.
4. Clean exterior of fryer.

Filter Pan Maintenance

G

Throughout the day


Empty crumb basket as needed (G1.)

Once per day

1. Clean and dry filter pan.
2. Replace filter (G2).
3. Lubricate O-rings (G3).

Every 90 days

Replace O-rings x3 (G3).
175860 (10 pack)



Shutdown

A

1. To turn off a vat, swipe up to reveal the quick action dock then tap the power button.
2. Turn main power switch **A** to the off position to turn fryer off.



As Needed Maintenance

- Test and replace oil based on restaurant guidelines
- Perform Deep Clean procedure after changing oil
- Tighten Element Guard every 90 days

Scan the QR code in the upper right corner to view videos of these procedures and more.




Töö

Käivitamine

A

1. Lülitage peatoitelüliti **A** sisse.
2. Veenduge, et **I** korvitoed ja **J** korvid oleksid puhtad ning paigas.
3. Kontrollige, kas õli on lisatud madalama taseme indikaatorini **B**.
4. Vajaduse korral täitke vann.
Menu (Menüü) > Oil & Filter (Õli ja filtreerimine) > Fill Vat (Vanni täitmine)
Menu (Menüü) > Fill Vat from (Vanni täitmine asukohast)




Express Filter (Kiirfiltreerimine)



- Puudutage valikut Ekspressfilter (Kiirfiltreerimine), kui seade seda palub
- Valige Filter (Filtreerimine) nii tihti kui võimalik
 - » Pikendage õli kasutusiga
 - » Vältige äravoolu ummistumist
 - » Hoidke toote kvaliteet kõrge
 - » Vältige häirivaid E-10 kõrge taseme vigu



– Puudutage õliikooni, et pääseda enamikust menüüdest kiirfiltreerimise juurde.




– Lähtestage õli filtreerimise protsent enne, kui olete hõivatud, puudutades valikut Express Filter (Kiirfiltreerimine).


JIB vahetamine

C


- Kui kuvatakse teade **Check JIB (Kontrollige JIB-d)**, tehke järgmist.
1. Tõmmake JIB fritüüri alt välja
 2. Eemaldage JIB toru tühjast JIB-st
 3. Avage ja eemaldage uue JIB tihend
 4. Sisestage JIB toru uude JIB-sse
 5. Lükake JIB fritüüri alla ja sulgege uks



Energiasäästurežiim



- Kiirtoimingu doki kuvamiseks pühkige üles, seejärel puudutage ECO-režiimi nuppu.
- Nende protseduuride ja muu video vaatamiseks skannige paremas ülanurgas olev QR-kood.



HOIATUS!




HOIATUS! Põletusoht! Õli ning fritüüri ja filtrivanni pinnad on kuumad. Puhastus- ja hooldustoimingute tegemisel kandke isikukaitsevahendeid.



Enne fritüüri kasutamist lugege läbi seadmega kaasas olev täielik kasutusjuhend ja saage sellest aru, pöörates erilist tähelepanu kõikidele ohutusteadetele.

Tõrkeotsing




Märkus. Kõrge taseme lähtestamise kõrval on juhtseadme lähtestamise lüliti **E**. Kasutage seda juhtseadme hangumise korral.

Filtri mootor ei tööta

- (asub fritüüri ees **D**)
- Laske mootoril 20 minutit jahtuda
- Vajutage lähtestamisnuppu **F**

E-10 kõrge taseme lähtestamine **E**

- (Kõrge taseme lülile **E** pääsete juurde vastava ukse avamisega)
- Tehke vannile kiirfiltreerimine (eemaldage vannist kõik purud)
- Laske õlil 20 minutit jahtuda
- Lähtestage kõrge tase, avades paagi all oleva ukse ja vajutades lähtestuslüliti **E**



Hooldus

Igapäevane filtreerimine ja puhastus

1. Tehke iga vanni puhul igapäevane hooldav filtreerimine
Menu (Menüü) > Oil & Filter (Õli ja filtreerimine) > Daily Maintenance Filter (Igapäevane hooldav filtreerimine)
2. Eemaldage ning puhastage korviriputi **H**, korvirestid **I** ja korvid **J**.
3. Tehke igapäevane filtrivanni hooldus **G** ja paigaldage korviriputi **H**.
4. Puhastage fritüüri välispind.

Filtrivanni hooldus

G

Terve päeva jooksul


Tühjendage purukorvi vajaduse järgi (G1).

Üks kord päevas

1. Puhastage ja kuivatage filtrivann.
2. Vahetage filter (G2).
3. Määrige O-rõngaid (G3).

Iga 90 päeva järel

Vahetage O-rõngad, 3 tk (G3)
175860 (10 tk pakis)



Väljalülitamine

A

1. Vanni väljalülitamiseks pühkige üles, et kuvada kiirtoimingu dokk, seejärel puudutage toitenuppu.
2. Fritüüri väljalülitamiseks keerake peatoitelüliti **A** väljalülitatud asendisse.



Hooldus vajaduse korral

- Katsetage ja asendage õli toidukoha juhiste alusel
- Tehke pärast õlivahetust sügavpuhastus
- Pingutage elementide kaitset iga 90 päeva järel

Nende protseduuride ja muu video vaatamiseks skannige paremas ülanurgas olev QR-kood.